

EQUINE FUSION MONTERINGSANVISNINGAR FÖR BEST GRIP SKRUVDUBBAR

För att ge dig som användare av joggingskor möjligheten att använda joggingskorna året runt finns det anpassade skruvdubb att montera i skorna. Det är viktigt att du följer Equine Fusions monteringsanvisningar för att vi ska kunna garantera hög säkerhet, bra grepp och funktion på skor och brodd tillsammans.

Typ av Best Grip Dubb? Vilken modell av skor du har avgör vilken modell av Best Grips skruvdubb som du kan använda. Till modell Active Jogging/All Terrain/All Terrain Ultra/24-7 limskon rekommenderas modell Best Grip 1100 och verktyg 3200.

Dessa broddar är enkla att montera och ger ett väldigt bra grepp på snö och is utan att kompromissa med de viktiga egenskaperna hos joggingskorna. Broddar kan monteras när de behövs, och monteras bort igen när de inte längre behövs. Använd bara samma verktyg. (OBS detta går inte om du valt att limma fast broddarna)

REKOMMENDERAT ANTAL DUBB:

Storlek

- 7 - 10 dubbar per sko
- 8 - 12 dubbar per sko
- 9 - 14 dubbar per sko
- 10 - 14 dubbar per sko
- 11 - 18 dubbar per sko
- 12 - 18 dubbar per sko
- 13 - 18 dubbar per sko
- 14 - 18 dubbar per sko
- 15 - 18 dubbar per sko
- 16 - 18 dubbar per sko

MONTERINGSANVISNING:

1. Detta behöver du: Skorna, brodd-kit med verktyg (bits) och en skruvdragare
2. Installera verktyget/biten i skruvdragaren
3. Sätt in en brodd i verktyget/biten
4. Justera den vassa spetsen på brodden så att den är riktad mot centrum av gummidubben på undersidan av skon och helst att den pekar uppåt.
5. Tryck brodden hårt in skon samtidigt som du använder skruvdragaren för att börja skruva in brodden i skon. (OBS starta med långsam rotation)
6. Sluta skruva när den övre kanten på brodden är plan längsmed kanten på gummit.
7. Klart!

Titta gärna på Equine Fusions egen demonstrationsvideo hur man skruvar i brodden i joggingskorna. Du hittar detta inne på Viahovs produktsida för best grip broddarna, eller genom att gå direkt till denna youtube-video: <https://youtu.be/0R7mLPLI3Q>

VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU LIMMAR FAST DUBBEN!

Nedan följer några extra tips och trix för dig som vill försäkra dig om att dubbarna sitter riktigt bra och du inte ska kunna tappa någon längs vägen. Tänk på att du inte kan montera bort dubben om du väljer att limma fast dem.

1. Använd en 3-4 mm borr för att göra hål i gummit innan du installerar brodden
2. Rengör broddarna med ytdesinfektion eller liknande
3. Fyll hålen med Loctite 480 lim eller motsvarande lim
4. Skruva i broddarna och låt torka
5. Klart att användas!

Notera att du även kan använda dig av borr för att göra hålen, utan att behöva använda lim.